

ПАСПОРТ

ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ

МОДЕЛИ: HKN-XLT193, HKN-XLT196 HKN-XLT126, HKN-XLT132





ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для расстойки теста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKN-XLT193	HKN-XLT196	HKN-XLT126	HKN-XLT132
Мощность, кВт	2,1	2,1	2,8	2,8
Напряжение, В	220	220	220	220
Количество уровней	13	16	26	32
Температура, °С	~ 60	~ 60	~ 60	~ 60
Влажность, %	80-95	80-95	80-95	80-95
Габаритные размеры, мм	500x700x1560	500x700x1840	1000x700x1560	1000x700x1840

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- 1. Достаньте и установите ТЭН, хорошо его зафиксируйте.
- 2. Убедитесь, что напряжение питания соответствует необходимым значениям 220В/50Гц.
- 3. Штепсель питания следует подключать к влагозащищенной розетке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Перед включением залейте воду в резервуар. Следите за уровнем воды, чтобы избежать «сухой» работы нагревательных элементов.
- 2. Подключите питание, загорится красный индикатор режима ожидания.
- **3.** Установите регулятор температуры на значение 100°C, загорится желтый индикатор нагрева. Как только вода закипит, установите регулятор на значение 80°C. Если желтый индикатор потух, это означает, что разогрев прекратился и шкаф перешел в автоматический режим..

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Установка оборудования и подключение к электросети должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
- 2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
- 3. Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.
- 4. Использование оборудования не по назначению не допускается.
- 5. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
- 6. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
- 7. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.